



Quick & Clean S-Wipes

lemon fresh

Gebruiksklare, met alcohol doordrenkte desinfectiedoekjes

BESCHRIJVING & TOEPASSING

Quick & Clean S-Wipes zijn top kwaliteit gebruiksklare aldehydevrije, met alcohol doordrenkte desinfectiedoekjes (vloeistof **PLIWA® Lemon Fresh AF** op basis van ethanol en quats) voor snelle en effectieve desinfectie van oppervlakken en voorwerpen in ziekenhuizen, dierenklinieken, industrie, instellingen, openbare gebouwen, voedingsindustrie, restaurants, hotels, ...

Na de contacttijd drogen behandelde oppervlakken snel. Dankzij hun huidvriendelijke formule en groot formaat (30x30cm) bieden **Quick & Clean S-Wipes** een veilig gebruik.

Reinigt en desinfecteert oppervlakken en objecten in alle toepassingsgebieden, evenals alle afveegbare oppervlakken met een kant-en-klare desinfecterende doek. Besteed aandacht aan de vereiste bevochtigings- en contacttijden.

PT2 en PT4 biocide toegelaten in België volgens Art. 55(1) van de BPR. Voldoet eveneens aan de wet op de medische hulpmiddelen.

	Europese normen	contacttijd
Bactericide		
<i>S. aureus</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>E. coli</i> (vuile condities.)	EN 13727	30 sec
<i>S. aureus</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>E. coli</i> (vuile condities*)	EN 13697	5 min
<i>S. aureus</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> (vuile condities)	EN 16615	5 min
Mycobactericide / TB		
<i>M. terrae</i> , <i>M. avium</i> (vuile condities)	EN 14348	1 min
Levuricide		
<i>C. albicans</i> (vuile condities)	EN 13624	30 sec
<i>C. albicans</i> (vuile condities)	EN 16615	5 min
<i>C. albicans</i> (vuile condities*)	EN 13697	5 min
Fungicide		
<i>A. brasiliensis</i> (vuile condities*)	EN 13697	5 min
Virucide		
Enveloppe virussen		
MVA Modifiziertes Vacciniavirus	EN 14476	30 sec
Ankara (vuile condities)		
Virussen zonder envelop		
Adenovirus Type 5 (vuile condities)	EN 14476	5 min
Humaan Rotavirus (propre condities)		5 min
Poliovirus type 1 (vuile condities)		5 min
MNV murine Norovirus (vuile condities)		5 min
MNV murines Norovirus (vuile condities)	prEN 16777	5 min
Adenovirus Type 5 (vuile condities)		5 min

* EN 13697: 2015-06 voor de bepaling van het bacteriedodende en/of fungicide effect van chemische desinfectiemiddelen op het gebied van voedsel, industrie, huishoudens en openbare instellingen - testmethoden en vereisten zonder mechanische behandeling (fase 2, niveau 2)

Gebruik biociden veilig. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Quick & Clean S-Wipes: voor desinfectie met een doekje (volgens RKI-aanbeveling) moet het oppervlak worden afgeveegd met een desinfecterende doek. Het oppervlak moet tijdens de vereiste blootstellingstijd volledig nat worden gemaakt. Laat de oppervlakken drogen na de contacttijd. Het product is uitsluitend voor eenmalig gebruik. Bij meerdere keren gebruik is het gespecificeerde effect niet langer gegarandeerd.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Samenstelling	Bevat ethanol, 2-propanol, didecyldimethylammoniumchloride, geurstoffen
Uitzicht	Helder
Kleur	Kleurloos
Geur	Karakteristiek
pH (100%)	± 5,0 - 6,0
Dichtheid (20°C)	± 0,900 - 0,920 kg/L
Oplosbaarheid	Oplosbaar in water in alle verhoudingen

MATERIAALCOMPATIBILITEIT

Als **Quick & Clean S-Wipes** gebruikt worden zoals voorgeschreven, kunnen **Quick & Clean S-Wipes** gebruikt worden op Aluminium, roestvrij staal, koper, messing, PMMA (plexiglas), PSU, PVC, siliconen, EPDM, Latex.

Vermijd langdurig contact met linoleumvloeren en polycarbonaat (Macrolon) langer dan 48 uur. Vermijd contact met acrylaten. Bij acrylglas bestaat het risico van spanningscorrosie. Voor polyacrylaten en polycarbonaten en materialen die niet worden vermeld, voer vóór gebruik een materiaaltest uit.

MILIEU

Quick & Clean S-Wipes zijn geklasseerd als brandbaar (GHS02) en irriterend (GHS07).

Inhoud / container afvoeren in overeenstemming met lokale / regionale / nationale / internationale voorschriften. Gooi niet weg in het toilet.

VEILIGHEID

Lees voor gebruik de productinformatie en het veiligheidsinformatieblad. **Quick & Clean S-Wipes** zijn niet geschikt voor huid- en handdesinfectie. Alleen gebruiken door gespecialiseerd personeel.

Vermijd contact met andere ontsmettingsmiddelen. Niet vermengen met andere ontsmettingsmiddelen. Verdun niet. Wij raden het gebruik van **Quick & Clean S-Wipes** aan in de dispenseremmer van **PLIWA Hygiene**. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor andere combinaties van desinfecterende doekjes / emmers. Alleen gebruiken op gladde oppervlakken. Pluisvorming op ruwe oppervlakken is niet uitgesloten.

OPSLAG

Houd container goed gesloten. Bescherm tegen hitte en direct zonlicht. Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Levensduur van de gebruiksklare desinfectiedoekjes: 28 dagen na de openingsdatum als de dispenseremmer schoon en stevig wordt gesloten na elke verwijdering van het doekje.

Het label toont de bruikbaarheid van gesloten navulzakken. Product rechtop bewaren. Opslagtemperatuur 5-25 ° C.



VERPAKKING

Vóór elke eerste / nieuwe vulling moeten de emmer en het deksel grondig machinaal of handmatig worden gereinigd en vervolgens gedesinfecteerd met bv. **Quick & Clean S-Wipes**.

Plaats de navulzak in de voorbereide dispenseremmer. Knip de zak open en leidt de fleecedoek vanuit het midden door de dekselopening. Sluit de dispenseremmer. Documenteer de partij-, productie- en levensduurgegevens op het label. Direct klaar voor gebruik. Houd de dispenseremmer goed gesloten na elk gebruik om kiemvorming en uitdroging te voorkomen.

Ref.	SA0110200	Emmer	REFILL BUCKET
Ref.	SA0110190	Navulling	REFILL 2 X 90 SHEETS